Mandis shop

Samsung AH59-02545A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Source	AV	Vol +	Up
Auto Power	Sleep	Vol -	Vol -
Speaker	Dual	Vol -	Down
Repeat	Text	Mute	Mute
Any net*	Media	Mute	Ok
SoundShare	Format	Right / S/W Level	Right
Tv Vol +	Shift + Vol +	Left / S/W Level	Left
Tv Vol -	Shift + Vol -	Play	Play
Tv Power	Shift + Power	Pause	Pause
Tv CH-	Shift + Ch -	Stop	Stop
Tv CH+	Shift + Ch +	>>I	>>I
Tv Source	Shift + AV	I <<	I <<
Tv Mute	Shift + Mute	Sound Effect	Subt
i / Tv Info	Info	Smart Volume	Smart
Tv PRE-CH	Pre Ch	Audio Sync +	Ch +
VT Dimmer	Guide	Audio Sync -	Ch -

Original	Substitut	Original	Substitut
3D Sound Plus	3D		
DRC	Eject		