| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | | Power |
| SOURCE | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VOL+ | VOL+ | + VOL | Vol + |
| VOL- | VOL- | VOL − | Vol - |
| MUTE | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH LIST | CH LIST | LIST SMART | Smart / List |
| MENU | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| MEDIA.P | MEDIA.P | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| GUIDE | GUIDE | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | TOOLS | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INFO | INFO | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RETURN | RETURN | RETURN BACK | Back / Return |
| EXIT | EXIT | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| UP | UP | | Up |
| DOWN | DOWN | | Down |
| RIGHT | RIGHT | | Right |
| LEFT | LEFT | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| A | RED | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | GREEN | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | YELLOW | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| D | BLUE | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| AD | AD | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |
| P.SIZE | P. SIZE | SIZE / ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| SUBT. | SUBT. | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |