Original		Substitut	
	Standby		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red
B	Green/B	B	Green

Original		Substitut	
C	Yellow/C	C	Yellow
D	Blue/D	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AD/SUBT.	ADJ / SUBT	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
⏮	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>| >>| »	>>

Original	Substitut