Original		Substitut	
POWER	Power		Power
BONUSVIEW	Bonusview	APP MEDIA	Media
	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Original		Substitut	
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE MENU POPUP	Popup / Title	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TITLE MENU POPUP	Popup / Title	DISC NAV LIST	List
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Substitut	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
SMART HUB	Smart HUB	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	TV Source	TIMER AV	AV
+ VOL	TV Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	TV Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
CH	TV CH +	+ CH	Ch +
CH	TV CH -	CH −	Ch -

Original	Substitut