Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/VCR - DVD	TV/VCR - DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO I-II	I-II Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/TEXT	TV/Text	REPEAT TEXT	Text
INPUT	Input	TIMER AV	AV

Original		Substitut	
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P/TRK	P/TRK+	+ CH	Ch +
	P/TRK-	CH −	Ch -
SLOW	Slow+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Slow-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	<< / Index	<<	<<
S. MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P. MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
	>> / Mix	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I
	Stop	■	Stop
	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
	Play / Pause	II	Pause
MENU	Red / Menu	A	Red
MENU	Red / Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substitut	
DVD MENU	Green / DVD	B	Green
DVD MENU	Green / DVD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P. SIZE	Yellow / P.Size	C	Yellow
INFO	Blue / Info	D	Blue
INFO	Blue / Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
RETURN	Rec / Return	REC MODE	Rec
RETURN	Rec / Return	RETURN BACK	Back
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
STEP	Step	SHIFT +	Shift + Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VIDEO PLUS	Show View	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SP/LP	SP/LP	SEARCH TV/R	TV/R
CRYSTAL PB	Crystal PB	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt