Original		Substitut	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function / TV Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
V-SOUND	V-Sound	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
DSP/EQ	DSP/EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Substitut	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING	Tuning/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING	Tuning/CH+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNING / CH	Tuning/CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
TUNING / CH	Tuning/CH-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU	Title Menu	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Substitut	
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
⏎	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
GIGA	GIGA	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.VOL	S. Vol	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO UPSCALE P.BASS	Audio Upscale / P. Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
S/W LEVEL	S/W Level	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
MO/ST	Mo/St	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
USB REC	USB Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode