| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby / On | | Power |
| TITLE/SPEED | Title/Speed | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| MARK/INDEX | Mark / Index | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| >>I / >> | >>I / >> | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| I<< / << | I<< / << | PRESET- | I<< / Preset- |
| TV Mute | TV Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| DISC MENU | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INPUT SEL A.TRK | Input Sel. | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TV MUTE ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| 3D SOUND | 3D Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SUBTITLE TIMER | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PROG TRK | TRK/Prog+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | TRK/Prog- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| SETUP /ENTER | Setup / Enter | OK | OK |
| SETUP /ENTER | Setup / Enter | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN /A.DUB | Return / A.Dub | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Screen Fit / SVHS | FORMAT PICTURE — Picture / Format | | |
| TV / VCR | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | | |
| Angle | ANGLE INFO — Info / Angle | | |
| Open / Close | SURROUND — Eject / Surround | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |
| Play / Pause | SLOW — Play / Slow | | |
| Play / Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| I<< / << | TUNE- — << / Tune- | | |
| >>I / >> | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | | |
| VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | | |
| MODE REPEAT | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |