# Mandis shop

## Samsung AH8109784A

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| Bluetooth/Pair | Smart / List |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Play | Play / Slow |
| OK | OK |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Sound Mode | Sound / Title |
| ☼ | Menu / Home |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Woofer + | CH+ / Page+ |
| Woofer - | CH- / Page- |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Woofer OK | Display / Media |