Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-	- -	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXTRA	Extra	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original		Substitut	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
FACTORY	Factory	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /				
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				
⏮	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze				
⏭	>>I >>I	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				