Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	P-	CH- / Page-
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Back	Back / Return
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	List	Smart / List
VOD	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
0	0	Info	Info / Angle
TV	TV/ Radio /	Mos	D. Menu / Top
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Rec	Rec / Rec Mode
P+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow
Vol -	Vol -	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut	Original	Substitut
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		