Original		Substitut	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
HDMI		Shift + 0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TTX/MIX		Text / Goto	
0		0	
PRE-CH		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	

Original		Substitut	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH-List		Shift + Smart / List	
P-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Smart Hub		Smart / List	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Tools		Setup / OPT /	
Up		Up	
Info		Info / Angle	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Return/Back		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Red/A		Red / Netflix / Search	

Original		Substitut		Original	Substitut
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Family Story	Family Story	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SUPPORT	Support	TITLE SOUND	Sound / Title		
D	D	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		