Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	[≡?] / Info	Info / Angle
Play	Play / Slow	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
<<	<< / Tune-	Exit Tv	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	Down	Down
P Down	I << / Preset-	Vol +	Vol +
P Up	>>I / Preset+	Scan	Smart / List
[≡X] / S. Mode/ ⊣ ♪I ←	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
[≡♦] / P. Size	Picture / Format	Vol -	Vol -
PIP	Zoom / Size	⊣[/] ↩ / P. Mode	Display / Media
[≡o] / Sleep	Sleep / Timer	P-	CH- / Page-
[■] / Position	Setup / OPT /	1	1
[≡] / [/ ≡] / TTX/ MIX	Text / Goto	2	2
[≡+] / AV	AV / Input / RDS	3	3
[≡i] / Menu	Menu / Home	4	4

Original		Substitut		Original	Substitut
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	[\]/Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red/DNIe	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow/Dual I-I	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue/SRS TSXT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom/		
	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		