Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV	TV	TV/R	TV/R
SOURCE	Source	SRC	SRC
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-	--	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
PRE-CH	PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
MUTE	Mute		MUTE
VOL	Vol +	+ VOL	VOL +

Original		Substitut	
	Vol -	VOL –	VOL -
CH	CH+	+ CH	CH +
	CH-	CH –	CH -
W.LINK	W Link	MEDIA	MEDIA
MENU	Menu	MENU	MENU
CH LIST	CH List	VOD	VOD
TOOLS	Tools	OPT+	OPT+
RETURN	Return	BACK	BACK
INFO	i	INFO	INFO
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
	Red	A	Red (A)
	Green	B	Green (B)
	Yellow	C	Yellow (C)
	Blue	D	Blue (D)
	Enter	OK	OK
	Up	▲	UP
	Down	▼	DOWN

Original	Substitut	Original	Substitut
Left	LEFT		
Right	RIGHT		
CC	Subt.		
P. Size	V-FOR		
FAV. CH	SHIFT + FAV 2. P/C — Shift + P/C / FAV		
P. Mode	WIDE		
MTS	Audio		
E. Mode	TEXT		
Pause	Pause		
<<	Rewind		
>>	Fast Forward		
Play	Play		
Rec	Rec		
Stop	Stop		