Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	4	4
TV/ Sour ce	AV	5	5
Wi de	For mat	6	6
TXT/ TV	Text	7	7
I nf o	I nf o	8	8
Gui de	Gui de	9	9
Subt i t l e	Subt	0	0
Mut e	Mut e	- / - -	Shi f t + Gui de
[Y] / [≡?]	Ej ect	CS	Pr e Ch
D/ A/ P≡P	Opt i ons	PR+	Ch +
Red	Red	PR-	Ch -
Gr een	Gr een	Vol +	Vol +
Yel l ow	Yel l ow	Vol -	Vol -
Bl ue	Bl ue	Menu	Menu
1	1	Ret ur n	Back
2	2	OK	Ok
3	3	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Down	Down	Clear	Exit
Right	Right	Play List	Shift + List
Left	Left	Rec Mode	Shift + Rec
Time Out	List	Repeat	Shift + Text
Replay	TV/R	A-B	Sleep
Play	Play	Zoom	Shift + Eject
Stop	Stop	Surround	Dual
Rec	Rec	Bass	Shift + Dual
Pause/Step	Pause	→←	Shift + Subt
<<	<<	▼A·B	Shift + Sleep
>>	>>	[≡◆]	3D
Power DVD	Shift + Power	[≡+]	Smart
AVD 3D	Media	F	Shift + Menu
I <<	I <<	DVD Up	Shift + Up
>>I	>>I	DVD Down	Shift + Down
HDD Menu	Shift + D. Menu	DVD Left	Shift + Left
Timer Rec	Shift + AV	DVD Right	Shift + Right

Original	Substitut	Original	Substitut
DVD I <<	SHIFT + I <<		
DVD >>I	SHIFT + >>I		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
DVD <<	SHIFT + <<		
DVD >>	SHIFT + >>		
DVD Stop	SHIFT + Stop		
DVD Pause/Step	SHIFT + Pause		
DVD Play	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
DVD Enter	SHIFT + OK Shift + Ok		