Mandis shop

Sanyo CXWY

Original	Substitut		Original	Substitut	
On/Standby	Power		Component 1	1	
Reset	Exit / Cancel / Clear		Contrast	Zoom / Size	
Menu	Menu / Home		Color	Yellow / YouTube / Repeat	
Back	Back / Return		Component 2	2	
Up	Up		Color Temp.	Text / Goto	
Left	Left		Sharpness	Red / Netflix / Search	
OK	OK		HDMI 1	Guide / EPG / -/--	
Right	Right		HDMI 2	0	
Down	Down		Logo	Green / APP / Repeat	
Info	Info / Angle		No Show	Blue / Prime Video / Random	
Screen	Picture / Format		PC/Computer	Fav / Marker / PC	
Video	4		Lamp Control	Smart / List	
Preset	>>I / Preset+		Freeze	Pause / Step / Freeze	
User	Setup / OPT /				
S-Video	3				
Brightness	Display / Media				
Image Adj.	D.Menu / Top Menu				

https://mandis.tv/a/Sanyo/1598-732-comment-de-substituer-par-Sanyo-CXW6527.htm