Mandis shop

Sanyo CXJY

Original	Substitut
POWER ON	SHIFT + Power
POWER	Power
POWER OFF	SHIFT + TEXT (REPEAT)
ZOOM UP	2
FOCUS UP	SHIFT + 1
FOCUS UP 2	SHIFT + Right
VOL +	1
ZOOM DOWN	5
FOCUS DOWN	SHIFT + 4
FOCUS DOWN 2	SHIFT + Left
VOL -	4
MUTE	9
INPUT 1	0
INPUT 2	SHIFT + 0
MENU	MUTE
INPUT 3	TOP MENU / MENU
INPUT NEXT	TEXT (REPEAT)

Original	Substitut
UP	Up
LEFT	Left
OK	Ok
RIGHT	Right
DOWN	Down
LENS SHIFT	7
NO SHOW	8
KEYSTONE UP	SHIFT + Up
FREEZE	CH +
AUTO PC ADJ.	CLEAR / EXIT
KEYSTONE	SHIFT + Down
IMAGE	3

https://mandis.tv/sanyo/10617-796-remote-substitution-for-sanyo-cxjy-650778.htm