Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Update	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Info	Info / Angle	Back	Back / Return
Reveal	Play / Slow	Volume+	Vol +
Text	Text / Goto	Volume-	Vol -
Txt Stop	Stop / Hold	1	1
TV/AV	AV / Input / RDS	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu Up	Up	4	4
Return TV	TV/Radio /	5	5
Sleep Timer	Sleep / Timer	6	6
Menu video	D.Menu / Top	7	7
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Up	CH+ / Page+
Display	Display / Media	8	8
Menu Left	Left	Menu audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
9	BLUETOOTH 9 — 9	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	Contrast+	PRESET+ — >>I / Preset+
Chan. Down	CH PAGE — CH- / Page-	Audio-	SHIFT + VOL — Shift + Vol -
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	Audio+	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Contrast-	PRESET- — I<< / Preset-
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Level L	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Surround	SURROUND — Eject / Surround	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Game Coo	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
0/10	HDMI - SAT 0 — 0		
Off/Tim	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		
On/Tim	LIST SMART — Smart / List		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Color- S.Std	TITLE SOUND — Sound / Title		
Color+ P.Std	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Tone-	TUNE- ◀◀ — << / Tune-		
Tone+	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+		