Original		Substitut	
	Power		Power
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
TV/	Tv/Source	SEARCH TV/R	TV/R
A·B	▼ A-B	SOUND DUAL	Dual
	→ ←	HOME SMART	Smart
	[.]/[Y]/[≡?]	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substitut	
	-/--/[≡o]	-/-- GUIDE	Guide
CS	CS	FAV PRE-CH	Pre Ch
SURROUND	Red/Surround	A	Red
	Green	B	Green
BASS	Yellow/Bass	C	Yellow
	Blue/Timer	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P⇄P	P↔P	RETURN BACK	Back
P▲	Up	▲	Up
P▲	P+	+ CH	Ch +
P▼	P-	CH −	Ch -
P▼	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left/Vol -	◀	Left
F/OK	F/OK	OK	Ok
	O/[≡x]	AD SUBT	Subt

Original		Substitut	
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡+]	SETTINGS OPT	Opti ons
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Second Power	SHIFT +	Shi ft + Power
	St op		St op
PREV	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
NEXT	>>		>>

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Pause	Pause		
Next	>>		
Play	Play		
Prev	<<		
Stop	Stop		