Mandis shop

Sanyo B27813

Original		Substitut	
	Power		Power
	Preset	HOME SMART	Smart
	Clock	SETTINGS OPT	Options
	ShowView	DISC NAV LIST	List
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	OK	OK	Ok
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
	CH-	CH –	Ch -
	Prog	PROG SLEEP	Sleep
	VPS/PDC	APP MEDIA	Media
	Input	TIMER AV	AV
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop	■	Stop
	Pause/Still	❚❚	Pause
	SP/LP	SEARCH TV/R	TV/R
	Memory	TOP MENU MENU	Menu
	Reset	A	Red
	Index	D	Blue

https://mandis.tv/sanyo/1630-990-remote-substitution-for-sanyo-b27813.html