Original	Substitut	Original	Substitut
Tv/Input	AV / Input / RDS	Up	Up
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Wide	Picture / Format	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
[_]/[▼]/[≡?]	TV/Radio /	F/OK	OK
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	P-	CH- / Page-
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	→ ←	Display / Media
7	7	P↔P	Fav / Marker / PC
8	8	O/[≡x]	Info / Angle
9	9	[≡♦]	Zoom / Size
-/--/[≡o]	Guide / EPG / -/--	[≡+]	Stop / Hold
0	0	A1	Red / Netflix / Search
CS	Smart / List	TXT/TV	Text / Goto

Original		Substitut	Original	Substitut
	A3	Green / APP / Repeat		
	B1	Yellow / YouTube / Repeat		
	B2	Blue / Prime Video / Random		