Original	Substitut	Original	Substitut
POWER	Power	REPEAT/GREEN/▼	Green / APP / Repeat
INFO	Info / Angle	7	7
HDMI CONTROL	Smart / List	8	8
SLEEP	Sleep / Timer	9	9
SCREEN	Picture / Format	ROOT/YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
SOURCE	AV / Input / RDS	RETURN	Back / Return
PRESETS	Setup / OPT /	0	0
1	1	MENU	Menu / Home
2	2	TITLE/BLUE	Sound / Title
3	3	TITLE/BLUE	Blue / Prime Video / Random
ZOOM/RED/▲	Zoom / Size	UP	Up
ZOOM/RED/▲	Shift + CH+ /	LEFT	Left
ZOOM/RED/▲	Red / Netflix / Search	OK/SELECT	OK
4	4	RIGHT	Right
5	5	DOWN	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
REPEAT/GREEN/▼	Shift + CH- / Page-	P-	CH- / Page-

Original		Substitut	
V-	VOL −	Vol -	
V+	VOL +	Vol +	
FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	
SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	
MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
SWAP/↔	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return	
EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
[*] / [··]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	
TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto	
C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	
DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	
SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
REC	REC MODE	Rec / Rec Mode	
STOP	HOLD	Stop / Hold	
PLAY	SLOW	Play / Slow	

Original		Substitut	
PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	
<<	TUNE-	<< / Tune-	
>>	TUNE+	>> / Tune+	
I<<	PRESET-	I<< / Preset-	
>>I	PRESET+	>>I / Preset+	