Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
--	--	-/-- GUIDE	Guide
P<P	P<P	RETURN BACK	Back
M	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substitut	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P	Up		Up
P	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
V-	Vol +	+ VOL	Vol +
V+	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Red/Sound	A	Red
PICTURE	Green/Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/Install	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
[/≡]	[/≡]	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡?]	HOME SMART	Smart
	[≡i]	CLEAR EXIT	Exit

Original	Substitut