Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/-- TV/RAD	TV/RAD / -/--	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
-/-- TV/RAD	TV/RAD / -/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/SAT	TV/SAT / Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Down		Down
	Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
TIMER	Red / Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIMER	Red / Timer	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIG	Green / SIG	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBT	Blue / SUBT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBT	Blue / SUBT	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Substitut
Text	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC
Last	Back / Return
HDD	Shift + 7
CH Edit	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
i	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Search	Display / Media

Original	Substitut
Step	Shift + Pause / Step /
⏸	Picture / Format
⇄	Shift + Back / Return