Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Internet Widgets	Shift + Smart / List
Power Tv	Power	Internet Video	Shift + Display / Media
Wide	Picture / Format	FAV	Fav / Marker / PC
Theatre	Display / Media	Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Up	Up
Play	Play / Slow	[i+]	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
Sync Menu	Smart / List	OK	OK
I<<	I<< / Preset-	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Return/Back	Back / Return
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
?/i-Manual	Sleep / Timer	Options	Setup / OPT /
Scene	TV/Radio /	Home	Shift + Menu /
Top Menu	D.Menu / Top	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Digital/Analog	Sound / Title	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut		Original		Substitut	
1	1	TV 1	1	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
≡	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
...	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-				

Original	Substitut	Original	Substitut
Power DVD	Power	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Play	Play / Slow	3	3
>>	>> / Tune+	4	4
I <<	I << / Preset-	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
>>I	>>I / Preset+	7	7
Top Menu	D. Menu / Top	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Up	Up	0	0
[i+]	Info / Angle	[...]	Subtitle / EQ
Left	Left	Vol +	Vol +
OK	OK	Prog+	CH+ / Page+
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Return/Back	Back / Return	Vol -	Vol -
Down	Down	Prog-	CH- / Page-
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Power BD	Power	Home	Shift + Menu /
<<	<< / Tune-	1	1
Play	Play / Slow	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
I <<	I << / Preset-	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
>>I	>>I / Preset+	6	6
Top Menu	D. Menu / Top	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Up	Up	9	9
[i+]	Info / Angle	[≡]	Text / Goto
Left	Left	0	0
OK	OK	[...]	Subtitle / EQ
Right	Right	Vol +	Vol +
Return/Back	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Down	Down	Vol -	Vol -
Options	Setup / OPT / Tools	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Substitut	Original	Substitut
Source	AV / Input / RDS	Home	Shift + Menu /
Power AMP	Power	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Play	Play / Slow	3	3
>>	>> / Tune+	4	4
I<<	I<< / Preset-	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
>>I	>>I / Preset+	7	7
Top Menu	D.Menu / Top	8	8
Menu	Menu / Home	9	9
Up	Up	[≡]	Text / Goto
[i+]	Info / Angle	0	0
Left	Left	[...]	Subtitle / EQ
OK	OK	Vol +	Vol +
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Return/Back	Back / Return	Vol -	Vol -
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II