Mandis shop

Sony RMTVB100I

Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject	Home	Smart
Input Tv	AV	Favorite	Pre Ch
Power Tv	Shift + Power	Netflix	Media
Power	Power	<<	<<
Red	Red	Play	Play
Green	Green	>>	>>
Yellow	Yellow	I <<	I <<
Blue	Blue	Pause	Pause
Top Menu	Menu	Stop	Stop
POP UP / Menu	D. Menu	>>I	>>I
Return	Back	Subtitle	Subt
Options	Options	Audio	Dual
Up	Up	Mute	Mute
Down	Down	Display	Info
Left	Left	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Ok	Ok		

https://mandis.at/c/Sony/1059-667-comment-de-substituer-Sony-RMTVB100-142952.htm