Original	Substitut	Original	Substitut
Standby AV	Power	Down	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	Pause	Pause
4	4	Play	Play
5	5	Stop/ FM Mode	Stop
6	6	<</ Tuning-	<<
7	7	>>/ Tuning+	>>
8	8	I <</ Preset - / Tv	I <<
9	9	>>I / Preset +/ Tv	>>I
0/ 10	0	← / Replay	Ch -
- / - - / >10/ Clear	Guide	· →/ Advance	Ch +
Enter / Memory	Pre Ch	Tuner	Red
Display	Info	D. Tuning Tuner	Subt
Menu/ Home	Menu	1 Tuner	Shift + 1
OK	Ok	2 Tuner	Shift + 2
Up	Up	3 Tuner	Shift + 3

Original		Substitut		Original		Substitut	
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4	TV CH – PRESET –	I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	SHIFT + I<<	Shift + I <<
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5	TV CH + PRESET +	>>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I	Shift + >>I
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6				
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7				
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8				
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9				
0/10	0/10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0				
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch				
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info				
	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok				
	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up				
	Down Tuner	SHIFT + ▼	Shift + Down				
	Right Tuner	SHIFT + ▶	Shift + Right				
	Left Tuner	SHIFT + ◀	Shift + Left				
FM MODE	Stop/FM Mode	SHIFT + ■	Shift + Stop				
TUNING –	<</Tuning -	SHIFT + <<	Shift + <<				
TUNING +	>>/Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>				

Tuner

Original		Substitut	
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	- / - - / >10/ Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
FM MODE ■	Stop/ FM Mode	■	Stop
TUNING – ◄◄	<</ Tuning-	«	<<

Original		Substitut	
TUNING + ►►	>>/ Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I <</ Preset - / Tv	⏮	I <<
TV CH + PRESET + ⏭	>>I / Preset +/ Tv	⏭	>>I
PORTABLE ●	Portable	A	Red
-✦-	OK	OK	Ok

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Muting	Mute
Standby AV	SHIFT + Shift + Power	Tools/Options	Options
Play	Play	Master Vol +/Tv	Vol +
Pause	Pause	Master Vol -/Tv	Vol -
Sleep	Sleep	Return/Exit	Exit
1	1	Menu/Home	Menu
2	2	Display	Info
3	3	OK	Ok
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	AMP Menu	Media
9	9	Top Menu	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu
0/10	0	Pop Up Menu	D. Menu
-/--/>10/Clear	Guide	Stop/FM Mode	Stop
Enter/Memory	Pre Ch	>>/Tuning+	>>

Original	Substitut
<</ Tuning-	<<
I <</ Preset- / Tv	I <<
>>I / Preset+/ Tv	>>I
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
SAT	Red
Satndby AV SAT	Green
Bass-	Shift + Vol -
Bass+	Shift + Vol +
Treble-	Format
Treble+	3D
1 SAT	Shift + 1
2 SAT	Shift + 2
3 SAT	Shift + 3
4 SAT	Shift + 4
5 SAT	Shift + 5
6 SAT	Shift + 6

Original	Substitut
7 SAT	Shift + 7
8 SAT	Shift + 8
9 SAT	Shift + 9
0/ 10 SAT	Shift + 0
- / - - / >10/ Clear S.	Shift + Guide
Enter / Memory	Shift + Pre Ch
Display SAT	Shift + Info
Menu/ Home	Smart
Return/ Exit SA	Shift + Exit
OK SAT	Shift + Ok
Up SAT	Shift + Up
Down SAT	Shift + Down
Right SAT	Shift + Right
Left SAT	Shift + Left
>>I / Preset+/ Tv CH+ SAT	Shift + >>I
I <</ Preset- / Tv CH- SAT	Shift + I <<

Original		Substitut	
TV I/⏻ AV I/⏻	Standby AV	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	- / - - / >10/ Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter / Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
-✦-	OK	OK	Ok
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Original		Substitut	
FM MODE ■	Stop/ FM Mode	■	Stop
TUNING – ◄◄	<</ Tuning-	<<	<<
TUNING + ►►	>>/ Tuning+	>>	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I <</ Preset - / Tv	⏮	I <<
TV CH + PRESET + ⏭	>>I / Preset +/ Tv	⏭	>>I