Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	?/i-Manual	Eject / Surround
[...]	Subtitle / EQ	Sync Menu	D.Menu / Top
Audio	Audio / Lang I/II	SEN	Sleep / Timer
3D	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--
X/Relaxed Search	Fav / Marker / PC	Up	Up
Tv Pause	Shift + Pause / Step /	[i+]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Title List	Sound / Title	Return/Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	TV/Radio	TV/Radio / Program

Original		Substitut	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[+]	Zoom / Size	SIZE ZOOM	
0	0	0	0
[≡] / Text	Text / Goto	GOTO TEXT	
Vol +	Vol +	VOL +	
Prog+	CH+ / Page+	CH PAGE +	
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	
Media	Display / Media	MEDIA DISPLAY	
Vol -	Vol -	VOL −	

Original		Substitut	
Prog-	CH- / Page-	CH PAGE −	