Mandis shop

Sony RM-SR100

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	A/B/Tape	Green
Set Clock/Timer	Menu	CD	Yellow
Select	D. Menu	Band/Tuner	Blue
Sleep	Sleep	Check	Options
<>	Play	Clear	Exit
Pause	Pause	Loop	Text
Stop	Stop	Flash	TV/R
I <</Tuning-	I <<	Vol +	Vol +
>>I/Tuning+	>>I	Vol -	Vol -
Enter	Ok	Up	Up
<</Preset-	<<	Down	Down
>>/Preset+	>>	Right	Right
D. Skip	Media	Left	Left
Play MD	Shift + Play	On/Off	Back
Pause MD	Shift + Pause	Menu+	Ch +
Stop MD	Shift + Stop	Menu-	Ch -
MD(Video)	Red		