Mandis shop

Sony RM839

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[+]	Format
Mute	Mute	Menu	Menu
[ ]	Subt	Red	Red
Text	Text	Green	Green
Input	AV	Yellow	Yellow
1	1	Blue	Blue
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Progr +	Ch +
0	0	Progr -	Ch -
-/--	Guide		
[i +]	Info		

https://mandis.ca/ca/Sony/10557-128-comment-substituer-pr-Sony-RM839.htm