Original		Substitut	
	Open / Close		Eject / Surround
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/-- / Clear		Exit / Cancel / Clear
	-/-- / Clear		Guide / EPG / -/--
	Enter		OK
	Enter		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +

Original		Substitut	
	Vol -		Vol -
	BNR / Input		AV / Input / RDS
	DVE / Aspect		Setup / OPT /
	Search Mode		Red / Netflix / Search
	SACD Multi/2CH		Shift + Yellow / YouTube /
	Audio		Audio / Lang I/II
	SACD / CD		Shift + Green / APP /
	Picture		Picture / Format
	TV / DVD		Shift + Red / Netflix /
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Shuffle		Blue / Prime Video / Random
	Program		TV/Radio /
	Repeat		Green / APP / Repeat
	I<<		I<< / Preset-
	Time / Text		Text / Goto
	A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	>>I		>>I / Preset+

Original		Substitut	
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REPLAY	Replay	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
⏮ I [<<]		SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
[>>] I⏭		SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
◁ [<<]		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Up		Up	
Left		Left	
[>>] I>		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Right		Right	
Down		Down	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + CD·STB 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 Tv	SHIFT + AUX·HDD 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0 Tv	SHIFT + HDMI·SAT 0	Shift + 0
CLEAR -/--	-/--/Clear Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV/DVD	Tv/DVD Tv	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DVE	DVE / Aspect Tv	SHIFT + OPT·TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Substitut	Original	Substitut
Prog- Tv	CH- / Page-		
Prog+ Tv	CH+ / Page+		