Original	Substitut
Power	Power
Mute	MUTE Mute
≡	HOME SMART Smart
[>I <]	AD SUBT Subt
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Input	TIMER AV AV
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
[i +] / [?]	DISPLAY INFO Info

Original	Substitut
Recall / -/--	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
[ ]	SEARCH TV/R TV/R
[≡]	REPEAT TEXT Text
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu
Guide	-/-- GUIDE Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
PROG Prog+	+ CH Ch +

Original	Substitut	Original	Substitut
Prog-	Ch -		

Original		Substitut	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substitut	
	>>		>>
	<<		<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Substitut	
VIDEO	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[>I <]	AD SUBT	Subt
	Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[i +] / [?]	DISPLAY INFO	Info
	-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
	♪	SOUND DUAL	Dual
	☼	PICTURE FORMAT	Format
	[+]	ECO 3D	3D
	[ ]	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
PROG Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		