Original		Substitut	
	Power		Power
	Input TV	A	Red
	Input DVD/BD	B	Green
	Input SAT	C	Yellow
	Input AUDIO	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--		GUIDE	Guide
/ENTER	Enter	PRE-CH	Pre Ch

Original		Substitut	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	I <<		I <<
	←	SHIFT +	Shift + I <<
	· →	SHIFT +	Shift + >>I
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut		Original	Substitut
	Mute	MUTE	Mute		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
NIGHT	Night	HOME SMART	Smart		
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu		

Original		Substitut	
AV I/⏻	TV Power	⏻	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	Text	REPEAT TEXT	Text
/ENTER	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ANALOG	Analog	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
DIGITAL	Digital	SEARCH TV/R	TV/R
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	i +	DISPLAY INFO	Info
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS OPTIONS	Tools	SETTINGS OPT	Options
◀◀II/◀I	<< / ◀I / ◀	<<	<<
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Substitut	Original	Substitut
>> / I > / II >	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	MUTE Mute		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL – Vol -		
PROG + Prog +	+ CH Ch +		
Prog -	CH – Ch -		
REC Rec	REC MODE Rec		

Original		Substitut	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall		Pre Ch
	[i +] / [?]		Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right

Original		Substitut	
	Down		Down
	Return		Back
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Prog+		Ch +
	Prog-		Ch -
	Rec		Rec
	DVD Top Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu

Original		Substitut	
AV I/⏻	AV Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
/ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Substitut	
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN	Return	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PROG +	Pr +	+ CH	Ch +
PROG −	Pr -	CH −	Ch -