Mandis shop

Sony RMT-AH200U

Original		Substitut	
Power	Power	Power	Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
↑	↑	+ CH	Ch +
↓	↓	CH −	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
SW Vol +	SW Vol +	▲	Up
SW Vol -	SW Vol -	▼	Down
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	CLEAR EXIT	Exit
VOICE	Voice	SETTINGS OPT	Options
SOUND FIELD	Sound Field	SOUND DUAL	Dual
NIGHT	Night	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
Play	Play	PLAY MODE ▶	Play
Pause	Pause	❚❚	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
I <<	I <<	I <<	I <<

https://mandis.at/c/Sony/1038-752-ersatzteile-substitution-per-Sony-RMT-AH200U-143551.html