Mandis shop

Sony RMT-D177P

Original	Substitut	Original	Substitut
POWER DVD	Power	Input TV	AV
POWER TV	SHIFT + Shift + Power	PICTURE NAVI	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
EJECT	ZOOM Eject	TOP MENU	E-MANUAL D.MENU D. Menu
1	1	MENU	TOP MENU MENU Menu
2	2	^	Up
3	3	<	Left
4	4	ENTER	OK Ok
5	5	>	Right
6	6	v	Down
7	7	RETURN	RETURN BACK Back
8	8	DISPLAY	DISPLAY INFO Info
9	9	I <<	I <<
0	0	<-*	SHIFT + Shift + Left
CLEAR	CLEAR EXIT Exit	*->	SHIFT + Shift + Right
TIME/TEXT	REPEAT TEXT Text	>>I	>>I
VOL + TV	+ VOL Vol +	<<	<<
VOL - TV	VOL – Vol -	PLAY >	PLAY MODE Play

Original		Substitut		Original	Substitut
	>>	>>			
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
	PAUSE II	II	Pause		
	STOP	■	Stop		
SLOW PLAY	SLOW PLAY	SHIFT + <<	Shift + <<		
FAST PLAY	FAST PLAY	SHIFT + >>	Shift + >>		
KEY CON	KEY CONTROL b	+ CH	Ch +		
CONTROL	KEY CONTROL	CH −	Ch -		
SUR	SUR	A	Red		
VOCAL SELECT	VOCAL SELECT	B	Green		
KARAOKE PON	KARAOKE PON	C	Yellow		
APPLAUSE	APPLAUSE	D	Blue		
	AUDIO	SOUND DUAL	Dual		
	[...]	AD SUBT	Subt		
	ANGLE	PICTURE FORMAT	Format		
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SEARCH TV/R	TV/R		