

Original	Substitut
Power	Power
Open/Close	Eject
HDD	Media
DVD	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Set	Red
Prog+	Ch +

Original	Substitut
Prog-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
O))	Dual
[...]	Subt
Camera	Yellow
Tv/DVD	TV/R
Timer	Shift + AV
Display	Info
Time/Text	Text
[ ]	3D
System Menu	D. Menu
Title List	Blue
Tools	Options
Cursor Mode	Green
Zoom+	Shift + Ch +
Zoom-	Shift + Ch -



Original	Substitut
Return	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
Menu	Menu
I<<	I<<
<</ ⊲	<<
I>/>>	>>
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop

Original	Substitut
Rec	Rec
Rec Pause	Shift + Pause
Rec Stop	Shift + Stop
Rec Mode	Shift + Rec
Input Select	AV
Chapter Mark	Format
Mark Erase	Pre Ch
Synchro Rec	List
One Touch	Sleep
Sur	Shift + Dual
Progressive	Guide



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[ ]	3D
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Tv/DVD	TV/R		



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Vol +	Vol +
HDD	Media	Vol -	Vol -
DVD	Smart	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Yellow
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Timer	Shift + AV
5	5	Display	Info
6	6	Time/Text	Text
7	7	[ ]	3D
8	8	System Menu	D. Menu
9	9	Title List	Blue
0	0	Tools	Options
Clear	Exit	Cursor Mode	Green
Set	Red	Zoom+	Shift + Ch +
Prog+	Ch +	Zoom-	Shift + Ch -



Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	<</ ◁		<<
	I >/ >>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substitut	
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
R MARK ERASE	Mark Erase	FAV PRE-CH	Pre Ch
SYNCHRO REC	Synchro Rec	DISC NAV LIST	List
ONE TOUCH DUBBING	One Touch	PROG SLEEP	Sleep
SUR	Sur	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PROGRESSIVE	Progressive	-/-- GUIDE	Guide



Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Prog-	Ch -
Open/Close	Eject	Vol +	Vol +
HDD	Media	Vol -	Vol -
DVD	Smart	O))	Dual
1	1	[...]	Subt
2	2	Camera	Yellow
3	3	Tv/DVD	TV/R
4	4	Timer	Shift + AV
5	5	Display	Info
6	6	Time/Text	Text
7	7	[ ]	3D
8	8	System Menu	D. Menu
9	9	Title List	Blue
0	0	Tools	Options
Clear	Exit	Cursor Mode	Green
Set	Red	Zoom+	Shift + Ch +
Prog+	Ch +	Zoom-	Shift + Ch -



Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	←	SHIFT +	Shift + Left
	· →	SHIFT +	Shift + Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	<</ ◁		<<
	I >/ >>		>>
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substitut	
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT +	Shift + Pause
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CHAPTER MARK	Chapter Mark	PICTURE FORMAT	Format
R.MARK ERASE	Mark Erase	FAV PRE-CH	Pre Ch
SYNCHRO REC	Synchro Rec	DISC NAV LIST	List
ONE TOUCH DUBBING	One Touch	PROG SLEEP	Sleep
SUR	Sur	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PROGRESSIVE	Progressive	-/-- GUIDE	Guide