Original		Substitut	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
PROG −	Prog-	CH −	Ch -
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RADIO TV	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ANALOG DIGITAL	Digital / Analog	ZOOM	Eject
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i-MANUAL ?	?/i-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back

Original		Substitut		Original		Substitut	
	[i +]	DISPLAY INFO	Info				
SEN	SEN	FAV PRE-CH	Pre Ch				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				
	<<		<<				
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List				
TV PAUSE	Tv Pause	ECO 3D	3D				
	[. . .]	AD SUBT	Subt				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
RELATED SEARCH	X/Related Search	PROG SLEEP	Sleep				