| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| TV/ VTR | TV/ Radi o / | Pl ay | Pl ay / Sl ow |
| Ej ect | Ej ect / Surr ound | St op | St op / Hol d |
| 1 | 1 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 2 | 2 | Search >> | >> / Tune+ |
| 3 | 3 | I ndex Search >>I | >>I / Pr eset + |
| 4 | 4 | I << I ndex Search | I << / Pr eset - |
| 5 | 5 | X2 | Smart / Li st |
| 6 | 6 | << Search | << / Tune- |
| 7 | 7 | Ski p | Exi t / Cancel / Cl ear |
| 8 | 8 | Wheel >/ Fr ame | Shi ft + >>I / Pr eset + |
| 9 | 9 | Up | Up |
| 0 | 0 | < Wheel / < | Shi ft + I << / Pr eset - |
| -/-- | Gui de / EPG / -/-- | Down | Down |
| Pr og+ | CH+ / Page+ | Ri ght | Ri ght |
| Pr og- | CH- / Page- | Lef t | Lef t |
| Vol + | Vol + | Menu | Menu / Home |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXECUTE | Execute | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | ONCE | Once | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS | DAILY | Daily | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AUDIO MONITOR | Audio Monitor | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | WEEKLY | Weekly | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TIMER CLEAR | Time Clear | SHIFT + | CLEAR / EXIT / CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear | | | | |
| AUTO/MANU | Auto/Manu | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / | | | | |
| NORMA ▼ | Tracking Normal/Slow ▼ | SHIFT + | CH PAGE — Shift + CH- / | | | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | | | |
| /SLOW ▲ | Tracking Normal/Slow ▲ | SHIFT + | CH PAGE — Shift + CH+ / | | | | |
| COUNTER RESET | Counter Reset | RETURN / BACK | Back / Return | | | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| TAPE SPEED (SP/LP) | Tape Speed SP/LP | SIZE / ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| LOW + | Still Adjust I Slow+ | SHIFT + | TUNE+ — Shift + >> / | | | | |
| − | Still Adjust I Slow- | SHIFT + | TUNE- — Shift + << / | | | | |
| QUICK TIMER | Quick Timer | TIMER / SLEEP | Sleep / Timer | | | | |
| TIMER CHECK | Timer Check | SHIFT + | TIMER / SLEEP — Shift + Sleep / Timer | | | | |
| SHOWVIEW | Showview | FORMAT / PICTURE | Picture / Format | | | | |
| VPS/PDC | VPS/PDC | TOP MENU / D.MENU | D.Menu / Top Menu | | | | |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Display | Display / Media |
| TV/VTR | TV/Radio / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Prog+ | CH+ / Page+ |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Prog- | CH- / Page- |
| Audio Monitor | Audio / Lang I/II |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [ ≡] | Text / Goto |
| [ ] | Smart / List |