# Mandis shop

Sony RMT-AH310E

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Down | Down |
| Input + | Ch + | Right | Right |
| Input - | Ch - | Left | Left |
| Clear Audio+ | Exit | OK | Ok |
| Display | Info | SW Vol + | Shift + Vol + |
| Voice | Sleep | SW Vol - | Shift + Vol - |
| Night | Media | Play | Play |
| Bluetooth/Pairin | TV/R | << | << |
| Music Service | Subt | >> | >> |
| Dimmer | Pre Ch | Pause | Pause |
| Options | Options | I << | I << |
| Back | Back | >>I | >>I |
| Home | Smart | Stop | Stop |
| Mute | Mute | Sound Field | 3D |
| Vol + | Vol + | Audio | Dual |
| Vol - | Vol - | Bluetooth RX/TX | Text |
| Up | Up | Red | Red |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| GREEN | Green | B | Green |
| YELLOW | Yellow | C | Yellow |
| BLUE | Blue | D | Blue |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |