Original	Substitut
Power	Power
PHONO	Guide / EPG / -/--
VIDEO 1	Shift + 4
MULTI IN	Shift + 7
VIDEO 2	Shift + 8
VIDEO 3	Shift + 9
DVD	Shift + 2
TV/SAT	Shift + 1
TAPE / CD-R	Shift + 5
MD/DAT	Shift + Guide / EPG / -/--
SA-CD / CD	Shift + 3
TUNER	Shift + 6
HDMI 1	Shift + 0
HDMI 2	Shift + Fav / Marker / PC
A.Direct	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
2CH	Red / Netflix / Search

Original	Substitut
A.F.D	Green / APP / Repeat
Movie	Yellow / YouTube / Repeat
Music	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
D.Tuning	Menu / Home
0	0
Memory	Fav / Marker / PC
On Screen	Info / Angle
Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Display	Display / Media	Night Mode	Setup / OPT /
Left	Left	DVD Menu	D. Menu / Top
OK	OK	Input Mode	AV / Input / RDS
Right	Right		
Down	Down		
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear		
Return / Exit	Back / Return		
Category-	CH- / Page-		
Category+	CH+ / Page+		
Tuning-	<< / Tune-		
Category Mode	Smart / List		
Tuning+	>> / Tune+		
Vol +	Vol +		
Preset +	>>I / Preset +		
Muting	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Preset -	I << / Preset -		