Mandis shop

Sony RM-D77A TV)

Original	Substitut	Original	Substitut
Open / Close	Eject	CD Stop	Stop
1	1	Tape Stop	Shift + Stop
2	2	Tape Play	Shift + Play
3	3	CD Play	Play
4	4	CD <<	Ch -
5	5	CD << Slow	<<
6	6	Tape <<	Shift + <<
7	7	CD >>	Ch +
8	8	CD >> Slow	>>
9	9	Tape >>	Shift + >>
0	0	CD Pause	Pause
Clear	Exit	CD I <<	I <<
Music Scan	Media	CD >>I	>>I
Repeat 1/All	Text		
Repeat A↔B	TV/R		
Tape Rec	Shift + Rec		
Fader	Mute		

Original		Substitut	
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MUSIC SCAN	Music Scan	APP MEDIA	Media
REP 1/ALL	Repeat 1/All	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A↔B	Repeat A↔B	SEARCH TV/R	TV/R
●	Tape Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
FADER	Fader	MUTE	Mute

Original		Substitut	
■	CD Stop	■	Stop
■	Tape Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
▶	CD Play	PLAY MODE ▶	Play
▶	Tape Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
◀◀	CD <<	CH −	Ch -
◀◀	CD << Slow	<<	<<
◀◀	Tape <<	SHIFT + <<	Shift + <<
▶▶	CD >>	+ CH	Ch +
▶▶	CD >> Slow	>>	>>
▶▶	Tape >>	SHIFT + >>	Shift + >>
❚❚	CD Pause	❚❚	Pause
❚◀◀	CD I <<	I <<	I <<
▶▶❚	CD >>I	>>I	>>I

Original	Substitut	Original	Substitut
Open / Close	Eject	CD Stop	Stop
1	1	Tape Stop	Shift + Stop
2	2	CD Play	Play
3	3	Tape Play	Shift + Play
4	4	CD <<	Ch -
5	5	CD << Slow	<<
6	6	Tape <<	Shift + <<
7	7	CD >>	Ch +
8	8	CD >> Slow	>>
9	9	Tape >>	Shift + >>
0	0	CD Pause	Pause
Clear	Exit	CD I <<	I <<
Music Scan	Media	CD >>I	>>I
Repeat 1/All	Text		
Repeat A↔B	TV/R		
Tape Rec	Shift + Rec		
Fader	Mute		