Mandis shop

RMT- 234

Original		Substitut	
ON	Power		Power
PROGRAM +	Program+	CH +	Ch +
PROGR	Program-	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>
REW	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Substitut

https://mandis.tv/sony/1663-809-manual-de-substituicao-sony-rmt-234-163852.htm