| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MEGA BASS | Mega Bass | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| FUNCTION | Function | HOME MENU | Menu / Home |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 0/10 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | I << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| | Tune+ | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| BAND | Band | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| TUNE | Tune- | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |