Mandis shop

Sony RMT-AM100U

Original	Substitut	Original	Substitut
Display	Display / Media	<<	<< / Tune-
Power	Power	>>	>> / Tune+
Function	D. Menu / Top		
↑	Up		
Menu	Menu / Home		
↓	Down		
Back	Back / Return		
Enter	OK		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Clear / Audio+	Audio / Lang I/II		
Mute	Mute / Dimmer		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

https://mandis.ch/ca/Sony-1668-368-comment-desbloquejar-Sony-RMT-AM100U-142981.htm