Original		Substitut	
	Power		Power
TV/VTR	TV/ VTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
PROG +	Prog+	CH + PAGE	CH+ / Page+
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
AUDIO MONITOR	Audi o Mbni t or	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
DATA SCREEN	Dat a Scr een	ANGLE INFO	I nf o / Angl e

Original		Substitut	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
◁II <	◁/◁I Frame	◁	Left
FRAME ▷II	>I < Frame	OK	OK
II▷ >	Frame II>/>	▷	Right
II PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
I▷SLOW -	I > Slow-	▼	Down
SLOW +	I > Slow+	▲	Up
X2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
SEARCH	<< Search	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
REW	<<REW	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Substitut	
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+
SEARCH	Search >>	PRESET+	>>I / Preset+
SHUTTLE <	< Shuttle Edit	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
SHUTTLE EDIT >	Shuttle Edit >	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PIN P	Pin P	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SHIFT	Shift	TITLE SOUND	Sound / Title
DIGITAL OFF	Digital Off	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TV SCAN	Tv Scan	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
INSERT AUDIO	Insert Audio	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INSERT VIDEO	Insert Video	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INDEX MARK	Index Mark	GOTO TEXT	Text / Goto
INDEX ERASE	Index Erase	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
EXECUTE	Execute	SHIFT + OK	Shift + OK

Original		Substitut	
▶	Right	SHIFT + ▶	Shift + Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TIMER CHECK	Timer Check	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FUNCTION MEMORY	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
TIMER ON SCREEN	Timer On	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TIMER CLEAR	Timer Clear	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
◁II <	◁/◁I Frame	◁	Left
FRAME ▷▷	▷I < Frame	OK	OK
II▷ >	Frame II▷/ >	▷	Right
II PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
I▷SLOW −	I > Slow-	▼	Down
SLOW +	I > Slow+	▲	Up
X2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
SEARCH	<< Search	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
REW	<<REW	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	Stop / Hold	Right	Shift + Right
>>/ FF	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Search >>	>>I / Preset+	Timer Check	Green / APP / Repeat
< Shuttle Edit	Shift + CH+ /	Function	Setup / OPT /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /	Down	Shift + Down
Pin P	Zoom / Size	Timer On	Sleep / Timer
Shift	Sound / Title	Vol -	Vol -
Digital Off	D. Menu / Top	Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program		
Menu	Menu / Home		
Up	Shift + Up		
Insert Audio	Subtitle / EQ		
Insert Video	Picture / Format		
Index Mark	Text / Goto		
Index Erase	Back / Return		
Left	Shift + Left		
Execute	Shift + OK		

Original		Substitut	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Substitut	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
◁II <	◁/◁I Frame		Left
FRAME ▷II	>I < Frame	OK	OK
II▷ >	Frame II>/>		Right
II PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
I▷SLOW -	I > Slow-		Down
SLOW +	I > Slow+		Up
X2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
REW	<<REW	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Substitut	Original	Substitut
Stop	Stop / Hold	Right	Shift + Right
>>/ FF	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Search >>	>>I / Preset+	Timer Check	Green / APP / Repeat
< Shuttle Edit	Shift + CH+ /	Function	Setup / OPT /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /	Down	Shift + Down
Pin P	Zoom / Size	Timer/On	Sleep / Timer
Shift	Sound / Title	Vol -	Vol -
Digital Off	D. Menu / Top	Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program		
Menu	Menu / Home		
Up	Shift + Up		
Insert Audio	Subtitle / EQ		
Insert Video	Picture / Format		
Index Mark	Text / Goto		
Index Erase	Back / Return		
Left	Shift + Left		
Execute	Shift + OK		