Mandis shop

RMT- 503

Original	Substitut	Original	Substitut
Index	Info / Angle	Slow I >	Blue / Prime Video / Random
Data Screen	Sleep / Timer	X2	Zoom / Size
Start/Stop	Power		
Index Mark	Smart / List		
Index Erase	Display / Media		
T	CH+ / Page+		
Time Code	Guide / EPG / -/--		
Counter Reset	Exit / Cancel / Clear		
Zero Mem	Back / Return		
W	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
<I / <II	Left		
Stop	Stop / Hold		
II>I / >	Right		
Pause	Pause / Step / Freeze		

https://mandis.at/c/Sony/1642-103-ersatzfernbedienungen-substitution-per-Sony-RMT-503.htm