Mandis shop

Sony RMT-AM330U

Original	Substitut	Original	Substitut
SCORE Score	LIST SMART Smart / List	FUNCTION Function	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	MEGA BASS Mega Bass	TITLE SOUND Sound / Title
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	SOUND FIELD Sound Field	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Power	Power	TUNING– <</ Tuning-	TUNE- << / Tune-
PLAY MODE Play Mode	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Play	SLOW Play / Slow
REPEAT/ FM MODE Repeat/FM	APP REPEAT Green / APP / Repeat	TUNING+ >>/ Tuning+	TUNE+ >> / Tune+
PARTY LIGHT Party Light	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	PRESET– I<</ Preset-	PRESET- I<< / Preset-
LIGHT MODE Light Mode	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
REC TO USB Rec To USB	REC MODE Rec / Rec Mode	Stop	HOLD Stop / Hold
Up	Up	PRESET+ >>I / Preset+	PRESET+ >>I / Preset+
TUNER MENU Tuner Menu	HOME MENU Menu / Home	VOCAL FADER Vocal Fader	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Left/Folder-	Left	VOL Vol +	VOL Vol +
OK	OK	KEY CONTROL # Key Control #	CH PAGE CH+ / Page+
Right/Folder+	Right	MIC ECHO Mic Echo	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
BACK Back	RETURN BACK Back / Return	VOL Vol -	VOL Vol -
Down	Down	b Key Control b	CH PAGE CH- / Page-
OPTIONS Options	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools		

https://mandis.ch/sony/10636-565-remote-control-substitution-for-sony-rmt-am330u-14329411.htm