Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Substitut

Original		Substitut		Original		Substitut	
I/⏻	Power		Power	SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AV MUTING	AV Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		Up		Up
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	ANGLE CHANGE	Angle Change	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		Left		Left
<<		TUNE-	<< / Tune-	ENTER	Enter	OK	OK
>>		TUNE+	>> / Tune+		Right		Right
PREV	I<</Prev	PRESET-	I<< / Preset-	CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NEXT	>>I/Next	PRESET+	>>I / Preset+		Down		Down
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO CHANGE	Audio Change	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
SUBTITLE ON/OFF	Subtitle On/Of	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	DNR	DNR	LIST SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
WIDE MODE	Wide Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Vol -	VOL −	Vol -
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu	1	1	TV 1	1

Original		Substitut		Original	Substitut
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A↔B	A↔B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SUBTITLE CHANGE	Subtitle Change	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ		
PROGRAM	Program	SHIFT +	PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/Radio / Program		
–	AV Vol -	SHIFT +	◀ Shift + Left		
+	AV Vol +	SHIFT +	▶ Shift + Right		