Original		Substitut	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power		Power
THEATER	Theater	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
◀II/◀I ◀◀	<<</◀I/◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I▶/II▶/▶▶	I>/II>/>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PREV ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
i-MANUAL	i-Manual	GOTO TEXT	Text / Goto
SCENE	Scene	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu BD/DVD	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
CC/ SUBTITLE	CC/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
WIDGETS	Internet Widgets	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Substitut	
VIDEO	Internet Video	SURROUND ⏏	Eject / Surround
QRIOCITY	Qriocity	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left	◀	Left
-✦-	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL −	Vol -
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Substitut	
JUMP	Jump	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Substitut	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
◀◀II/◀◀I ◀◀	<<I / ◀◀I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I▶/II▶ ▶▶	II>/I>/>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU	Menu BD/DVD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Substitut	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut		Original	Substitut
.	.	SMART	Smart / List		
0	0	0	0		
ENT	ENT	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
CH +	CH+	CH +	CH+ / Page+		
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -		
CH −	CH-	CH −	CH- / Page-		

Original		Substitut	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Substitut	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL −	Vol -
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
JMP	Jump	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Substitut	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
◀II/◀I	<<I / <I / <I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
I▶/II▶	II >I / I >I / >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Substitut	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL −	Vol -