Mandis shop

Sony RM-LSA1

Original	Substitut	Original	Substitut
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	MD Play MD	SHIFT + SLOW Shift + Play /
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Stop MD	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
RECEIVER Power	Power	VOL Vol -	VOL Vol -
TUNER BAND Band/Tuner	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	I<< MD	SHIFT + TUNE- Shift + << /
SHIFT Shift	LIST SMART Smart / List	>>I MD	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
FM MODE FM Mode	TUNER 6 6	MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
FUNCTION + Function+	CH PAGE CH+ / Page+	EQ BASS + Bass+	Up
PRESET - Preset-	PRESET- I<< / Preset-	MID + MID+	Right
RESET + Preset+	PRESET+ >>I / Preset+	TREBLE + Treble+	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
FUNCTION - Function-	CH PAGE CH- / Page-	BASS - Bass-	Down
CD Play CD	SLOW Play / Slow	MID - Mid-	Left
Pause CD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	TREBLE - Treble-	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Stop CD	HOLD Stop / Hold	EQ BANK EQ Bank	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
I<< CD	TUNE- << / Tune-		
>>I CD	TUNE+ >> / Tune+		
VOL + Vol +	VOL + Vol +		

https://mandis.nl/c/Sony/1679-881-combinatie-substituut-voor-Sony-RM-LSA1-176302.htm