Original	Substitut	Original	Substitut
Eject	Eject / Surround	Compt / Duree	Smart / List
Tv/ Magn	TV/ Radio /	4	4
Power	Power	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	< Wheel / <	Shift + I << / Preset-
Execute	OK	Wheel >/ Frame	Shift + >>I / Preset+
Wide	Zoom / Size	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
Showview	Picture / Format	Doubl. Son	Audio / Lang I/II
Down	Down	Affich	Display / Media
Annul Program	Exit / Cancel / Clear	-/--	Guide / EPG / -/--
Choix Son	Sound / Title	0	0
1	1	Envoi	Fav / Marker / PC
2	2	Choix Entree	AV / Input / RDS
3	3	I << Index Search	I << / Preset-
Remise a Zero	Back / Return	Index Search >>I	>>I / Preset+

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol +	Vol +		
Prog+	CH+ / Page+		
ENR	Rec / Rec Mode		
Vitesse Bande	Setup / OPT /		
Prog Rapide	Sleep / Timer		
Vol -	Vol -		
Prog-	CH- / Page-		
<< Search	<< / Tune-		
Search >>	>> / Tune+		
Relect	Info / Angle		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		

Original		Substitut	
TV/MAGN	TV/ VTR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
IMAGE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
IMAGE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DOUBL SON	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AFFICH	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AFFICH	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CHAINE	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
VITESSE BANDE	[ ]	LIST SMART	Smart / List
PROG RAPIDE	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol -	VOL	Vol -
	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-